

Termék információ a 2015/1186/EU és 2015/1188/EU rendeletek szerint

Termék adatlap (2015/1188/EU rendelet szerint)

Modell / típusazonosító:		ATLANTIC F19 D 2500W / CEG BL-Meca\M 2; CEG BL-Meca\OM 2			
Elem	Jel	Érték	Me.	Elem	Me.
Hőteljesítmény				A hőbevitel típusa (csak a hőtárolós elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések esetében)	
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	2,5	kW	Kézi fűtésszabályozás beépített termosztáttal	Nem
Minimális hőteljesítmény (indikatív)	P_{min}	0,0	kW	Kézi fűtésszabályozás beltéri és/vagy külső hőmérséklet-érzékelővel	Nem
Maximális folyamatos hőteljesítmény	$P_{max,c}$	2,5	kW	Elektronikus fűtésszabályozás beltéri és/vagy külső hőmérséklet-érzékelővel	Nem
Segédenergia-fogyasztás				Ventillátorral segített hőleadás	Nem
				A hőtelejesítmény / helyiség hőmérséklet ellenőrzés típus	
Maximális hőteljesítmény mellett	el_{max}	0,000	kW	Állandó hőteljesítmény, helyiség hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
Minimális hőteljesítmény mellett	el_{min}	0,000	kW	Két vagy több fokozatú hőteljesítmény, helyiség hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
Készenléti üzemmódban	el_{sb}	0,000	kW	Mechanikus termosztát helyiség hőmérséklet-szabályozással	Nem
				Elektronikus helyiség hőmérséklet-szabályozás	Nem
				Elektronikus helyiség hőmérséklet-szabályozás napi programozással	Nem
				Elektronikus helyiség hőmérséklet-szabályozás heti programozással	Nem
				Egyéb szabályozó funkciók	
				Helyiség hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékelővel	Nem
				Helyiség hőmérséklet-szabályozás nyitott ablak-érzékelővel	Nem
				Távvezérlési lehetőség	Nem
				Adaptív kapcsolásszabályzás	Nem
				Működési időtartam korlátozás	Nem
				Feketegömb-érzékelővel ellátva	Nem
Elérhetőség:		ATL International, 58 avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-la-Reine (FRANCE)			

Készülék cseréje esetén fontos, hogy megtegye a le- és szétszereléssel kapcsolatos megfelelő óvintézkedéseket, valamint könnyítse meg a készülék egyes alkotóelemeiből keletkező hulladék újrahasznosítását és ártalmatlanítását.

Mielőtt bármilyen telepítési, szerelési vagy karbantartási műveletet végezne, figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait.